

Легенда на функциите изписани със съкращения в контролер устройството :

Какво означава тази функция:

Съкратено описание на функцията в контролера:

недефинирана грешка	недефин.
проверка на актуализиранта информация	Провер.актуал.
настройки	настр.
автоматични настройки	авто
вентилатор	вен
охлаждане	Охлаж.
топлина	Топло
топла вода	Тл.в
функция обледеняване при заледена машина	Лед
подово отопление	Под
прекъснени веригата	прек.
грешка	Греш.
не съществува	не същ.
Архивиране на данните	Архив.
Промяната е направена успешно	Пром.е успешна!
няма грешка	Без гр.
Изписан е номера на грешката	№ гр.
неизвестна грешка	Неизв.грешка
г при режим :В ГОТОВНОСТ	Грешка готовн
Комуникационна неизправност	Комуник.неизправност
Параметри за инициализация: когато настройките на параметрите са объркани, използвайте тази функция, за да върнете параметрите към фабричните настройки по подразбиране.	Фабр.настр
Инициализиране на грешките в историята: изчистете историята/записите на грешките/неуспехите.	Иниц. грешка
Инициализирайте времето за работа на компресора: нулирайте времето за работа на компресора до нула.	Иниц. Вр

Инициализирайте инвертора: върнете инвертора към фабричните настройки по подразбиране	Иниц.преобраз.
Искате да нулирате параметрите до фабричните настройки?	Иниц.парам.
Искате да се изчисти хронологията/записите на грешките/отказите?	Иниц.грешките
Инициализиране на времето за работа на компресора? нулиране на времето за работа на компресора до нула?	Иниц.време
Искате да нулирате инвертора до фабричните настройки?	Иниц.инвертора
термопомпата работи, не може да върне параметрите към фабричните настройки.	Устр.работи не може иниц.
неделя	нед
понеделник	ПОН
вторник	ВТ.
стяда	СРЯ
четвъртък	ЧЕТ
петък	ПЕТ
събота	СЪБ
СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА	ОН
Изключване на машината	изкл
настройване време на работа	таймер
	дата и час
настройка на дисплея	настройка дисп.
	настройки
развирени настройки	раз. настройки
Безжичен интернет настройки	WIFI настройка
	параметри
Ръчно размразяване	ръчно разм.
Излизане от създадения профил	изл.от проф.
запитване за грешки в историята : проверка в историята на неуспехите.	Грешка

настройка на параметри	пара
плоча	#пл.
X1 версия на дисплея	Дис.X1 вер
X7 версия на дисплея	Дис.X7 вер
Включване на Лед-лампа индикатор	Вкл.LED инд.
китайски език	Китай
английски език	Анг.ез
испански език	Исп.ез.
гръцки език	Гр.ез
френски език	Френ.е
италиански език	Итал.ез
португалски език	Португ.ез.
португалски език	Португ.ез.
неизползване на тази функция	Неизп.
Използване на тази функция	Изп
разрешено ползването	Раз
не е разрешено ползването	Не раз
изчакайте процеса загряване	из.заг.
дръж включено	дръж вкл.
единично размразяване	ед.размраз.
автоматично настройване	авто
текущо текущо	Тек
ръчно настройване	Ръч
не може да се включи режим ръчно настройване	Не може ръчна пром.
чувствителност	чувств.
Компенсация на вътрешна температура: когато температурните сензори усетят, че температурата е ниска, можете да регулирате температурата до целевата температура с този параметър.	Темп.компен.
ниско	НИС
средно	СРЕД
подово отопление и функция за сушене	Фун.Под.Отопл.
принудително включете електрическия нагревател във водопровода	НАГР.включ.

включете принудително допълнителния електрически нагревател в резервоара за вода	отвор.темп
РЕЖИМ ЗА ГОРЕЩА ВОДА	режим гор.вода
РЕЖИМ ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯ	Режим ПОЧИВКА
действието не е възможно.	невъз. дейст.
подтвърди смяна на езика и презареди отново заданието	Подтвърж.смяна на езика и презареждане?
интерфейс/програмиране на параметрите на инвертора	Парам.инв.
интерфейс за грешка на параметрите на инвертора	Гр. Прог.